Панель управления Prestel KB1

Руководство пользователя

Внешний вид панели управления Prestel KB1



Вид панели управления Prestel KB1 со стороны разъемов



Содержание

Часть	1.	Краткое	описание

1.1 Внешний вид	. 1
1.2 Вид со стороны разъемов	2
1.3 Основные функции	. 4
Часть 2. Комплектность и интерфейсы	4
2.1 Комплектность	. 4
2.2 Интерфейсы	5
Часть 3. Технические спецификации	6
3.1 Основные характеристики	6
3.2 Электрические параметры	6
3.3 Режимы работы	.6
Часть 4. Основные установки камеры	. 7
4.1 Управление Панорамированием/Наклоном/Зумом при помощи джойстика	.7
4.2 Управление объективом при помощи клавиш	7
4.3 Ввод чисел с клавиатуры	. 7
4.4 Установка адреса камеры	7
4.5 Установка предустановленных позиций	.7
4.6 Запуск предустановленных позиций	. 8
Часть 5. Управление	8
5.1 Интерфейс управления	8
5.2 Меню клавиатуры	. 8
5.3 Установки клавиатуры	9
5.4 Установки функциональных клавиш F1, F2, F3, F4, F5, F6 для протокола Visca	9
5.5 Установки функциональных клавиш F1, F2, F3, F4, F5, F6 для протокола PelcoD/P	_10
5.6 Установки света и звука.	. 11
5.7 Настройка абсолютной позиции с протоколом Visca	.11
5.8 Установки зума с протоколом Pelco D/P	12
5.9 Установки зума с протоколом Visca	. 12

1.3 Основные функции

- Управление следующими параметрами камеры: панорамирование, наклон, зум, диафрагма и фокусировка
- Поддерживаемые протоколы: PELCO P/D, VISCA
- LCD дисплей с интуитивно понятным меню и звуковым дублированием при нажатии клавиш
- Удобный джойстик, перемещаемый в трех плоскостях
- Эргономичные кнопки, обеспечивающие быстрое и удобное управление устройствами
- Возможность назначения клавишам основных и дополнительных функций
- Скорость передачи данных: 1200/2400/4800/9600 бит/с
- Поддержка интерфейсов: RS-485, RS422 и RS232 с возможностью подключения до 256-ти камер
- Максимальная длина проводов: 1200 м (витая пара)

2. Комплектность и интерфейсы панели управления Prestel KB1

2.1 Комплектность

Пульт управления	.1 шт.
Кабель данных	.1 шт.
KBD KIT	1 шт.
Блок питания 12 В постоянного	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Стандарты безопасности	1 шт.



2.2 Интерфейсы

- Интерфейс питания: разъем питания 12 В постоянного тока
- Интерфейс RJ45; 1 pin: RS485+; 2 pin: RS485-; 3 pin: GND ; 4 pin : DC12V+.
- Интерфейсы: RS232, 422Y, 422Z, 422B, 422A, 485-, 485+, RJ45, DC12V



Часть3. Технические спецификации панели управления Prestel KB1

3.1 Основные характеристики

Постоянно готовая к работе клавиатура

Трехосевой джойстик с автоматическим возвратом в среднее положение

Цифровой LCD дисплей

Рабочая температура: от -5 до 50°С

Рабочая относительная влажность воздуха: от 10 до 90%

Размеры: 340 х 180 х 50 мм

Вес: 1.5 кг

3.2 Электрические параметры

- Входное напряжение: 12 В постоянного тока
- Потребляемая мощность: 5 Вт

3.3 Режимы работы

- Поддерживаемые протоколы: PELCO-P/PELCO-D/VISCA
- Интерфейсы управления: RS232, RS422, RS485, DB9, RJ-45
- Скорость передачи данных: 1200, 2400, 4800, 9600 бит/с
- Управление: 8 бит данных, 1 стоповый бит, нет четности

4. Основные установки камеры

4.1 Управление Панорамированием/Наклоном/Зумом при помощи джойстика

Направление камеры в нужную сторону осуществляется перемещением джойстика в горизонтальных осях (наклонами)

Изменение зума осуществляется вращением джойстика в вертикальной оси (поворотами)

Вращение джойстика вправо - увеличение зума

Вращение джойстика влево - уменьшение зума

4.2 Управление объективом при помощи клавиш

Клавиша: WIDE - широкий угол обзора Клавиша: TELE - увеличение (узкий угол обзора) Клавиша: CLOSE - закрытие диафрагмы Клавиша: OPEN - открытие диафрагмы Клавиша: FAR - фокусировка "ближе" Клавиша: NEAR - фокусировка "дальше"

4.3 Ввод чисел с клавиатуры

Для ввода чисел в диапазоне 0-1000, используйте клавиши от "0" до "9".

Для очистки ввода нажмите несколько раз клавишу "0".

4.4 Установка адреса камеры

Нажать: "Цифровая клавиша"+"САМ"

4.5 Установка предустановленных позиций

Нажмите: "Цифровая клавиша" и отпустите. Нажмите и удерживайте клавишу "Preset" в течение 2-х секунд,

появится надпись SET PRE 1...N - номер установленной позиции.

Примечание: в памяти предустановленной позиции сохраняется положение камеры по

панорамированию, наклону и зуму. Протокол Pelco-D/P поддерживает до 999-ти, а протокол Visca до 31-й предустановленных позиций.

4.6 Запуск предустановленных позиций

Нажмите: "Цифровая клавиша" и отпустите. Нажмите клавишу: "Preset" - камера перейдет в соответствующую позицию.

5. Управление

5.1 Интерфейс управления



Примечание:

После соединения панели управления Prestel KB1 и PTZ-камеры кабелем RS-232, идущим в комплекте с камерой, надо проверить следующие настройки: На камере при помощи пульта ДУ войти в экранное меню и в настройках подключения посмотреть данные, например, «адрес камеры: 1, протокол: VISCA, скорость передачи данных: 9600 бит/с». На панели управления Prestel KB1 необходимо выставить те же данные, иначе панель не сможет управлять камерой.

Пример отображения настроек на дисплее панели управления: протокол Pelco-D , скорость передачи данных: 9600, адрес камеры: 1, поворот влево на 60°, подъем вверх на 37°, зум.

5.2 Меню клавиатуры

Для входа в меню клавиатуры наберите на цифровой клавиатуре цифру "1000" и нажмите клавишу "PRESET".

Перемещение по пунктам меню вверх/вниз осуществляется джойстиком.

Вход в выбранный пункт меню производится клавишей: OPEN или CLOSE.

Далее перемещение по пунктам подменю, также осуществляется джойстиком.

Изменение подпункта меню осуществляется последовательным нажатием клавиши: OPEN, при этом происходит последовательный перебор всех имеющихся значений. При помощи клавиши

CLOSE можно осуществлять перемещение в обратном порядке.

После выбора необходимых значений меню, джойстиком перемещаемся вниз к пункту EXIT и нажимаем клавишу: OPEN для подтверждения и выхода в основное меню.

Вид основного меню:

===== MENU =====
1 KBD SETUP
2 FUNCTION KEY
3 LIGHT SOUND

4 POSITION SET	
5 ZOOM SET	
6 LANGUAGE	
7 EXIT	

5.3 Установки клавиатуры



PROTOCOL - Протоколы: Pelco-P, Pelco-D, VISCA

BAUD RATE - Скорость передачи данных: 1200, 2400, 4800, 9600 бит/с

5.4 Установки функциональных клавиш F1, F2, F3, F4, F5, F6 для протокола Visca

Выбираем пункт **FUNCTION KEY** - клавишами OPEN или CLOSE (по убыванию) выбираем от F1 до F6.

В подменю FUN назначаем функции для соответствующих 6-ти функциональных клавиш:

==FUNCTION KEY== KEY NO. F1 FUN AUX OPEN EXIT АUTO FOCUS - автоматическая фокусировка MANU FOCUS - ручная фокусировка CAMERA BLC - ON/OFF - включение/выключение компенсации задней засветки POSITION - установки позиции панорамы и наклона ZOOM SET - установки зума GOTO ZERO - переход в среднюю (базовую) позицию CAMERA SW - перевод камеры в спящий режим RESET DEMO - камера производит несколько демонстрационных поворотов и устанавливается в среднюю позицию ARROW KEY - управление поворотами камеры при помощи цифровых клавиш со стрелками (2-вверх, 8-вниз, 4-влево, 6-вправо) CLR PRESET - очистка предустановленных позиций; вводим номер предустановленной позиции цифровыми клавишами и нажимаем F, продолжаем так для каждой ранее записанной предустановленной позиции DISABLE - функциональная клавиша недоступна

5.5 Установки функциональных клавиш F1, F2, F3, F4, F5, F6 для протокола PelcoD/P

Выбираем пункт FUNCTION KEY - клавишами OPEN или CLOSE (по убыванию) выбираем от F1 до F6.

В подменю FUN назначаем функции для соответствующих 6-ти функциональных клавиш:

PATTERN - запись шаблона сканирования

POSITION - установки позиции панорамы и наклона

ZOOM SET - установки зума

GOTO ZERO - переход в среднюю позицию

CAMERA SW - перевод камеры в спящий режим

OPEN MENU - открытие меню

ARROW KEY - управление цифровыми клавишами со стрелками (2-вверх, 8-вниз, 4-влево, 6-вправо) CLR PRESET - очистка предустановленных позиций; вводим номер предустановленной позиции цифровыми клавишами и нажимаем F DISABLE - функциональная клавиша недоступна

5.6 Установки подсветки и звука

== LIGHT SOUND ==	
LIGHT TIME	10M
SOUND	ON
EXIT	

Время работы подсветки:

10 минут, 5 минут, Нормальный режим, Выключено

Примечание: "10 минут", "5 минут" означает, что подсветка включится при любых действиях и отключится через указанное время.

5.7 Настройка абсолютной позиции с протоколом Visca

==POSITION SET==P	
ET	
JERY	
XIT	

Как показано на картинке: позиция панорамирования: 156.12°, наклон: 30.51°

Установите курсор на позиции Р и введите необходимое значение, затем нажмите клавишу "OPEN" или "CLOSE", и камера повернется в позицию с установленным значением.

Диапазон панорамирования: 0-359.99°

Установите курсор на позиции Т (Наклон) и введите необходимое значение, затем нажмите клавишу "OPEN" или "CLOSE", и камера повернется в позицию с установленным значением.

Диапазон наклона: 0-359.99°

SET (Установки): подтверждение выбранного значения

QUERY (Запрос): запрос на отображение текущего значения

EXIT (Выход из меню)

5.8 Установки зума с протоколом PelcoD-P

===ZOOM	SET====
LIMIT 18	SET
Z 15.23	QUERY
	EXIT

Данное меню появляется, когда нажата функциональная клавиша с предустановленной функцией ZOOM SET.

Как показано на картинке: максимальное увеличение: 18х, текущее увеличение: 15.23х.

Для изменения данных значений джойстиком выбираем пункт LIMIT и цифровыми клавишами вводим максимальное увеличение камеры, например 20. Далее джойстиком выбираем пункт SET для подтверждения значения и нажимаем клавишу OPEN. Выбор пункта QUERY отображает текущее значение увеличения. Для выхода из меню ZOOM SET выбираем пункт EXIT и нажимаем клавишу OPEN.

Примечание: диапазон увеличения может быть задан в пределах 0-99, однако необходимо задавать увеличение в реальных пределах зума конкретной камеры.

5.9 Установки зума с протоколом Visca

Установите курсор на позиции Z и введите необходимое значение, затем нажмите клавишу "OPEN" или "CLOSE", и увеличение камеры изменится на установленное значение.

5.10 Установка языка меню

====LANGUAGE==== LANG ENGLISH EXIT